






PL: UWAGA!

Szklane klosze są produktem delikatnym, podczas montażu kloszy prosimy zachować ostrożność. Zbyt mocne dokręcenie obręczy do klosza może spowodować jego uszkodzenie.


ENG: WARNING!

Glass lampshades are a delicate product, please be careful when assembling the lampshades. Tightening the rim to the lampshade too tightly may damage it.

DE: VORSICHT!

Glaslampenschirme sind ein empfindliches Produkt. Bitte seien Sie beim Zusammenbau der Lampenschirme vorsichtig. Wenn Sie den Rand zu fest am Lampenschirm anziehen, kann dieser beschädigt werden.

E14 LED 1244 VINCENZA LAMPA WISZĄCA MOSIĄDZ



DE

L1

Stromleitung (Phase) braun

L

Stromleitung (Phase) schwarz

PE

Schutzleitung (gelb/grün)

N

Neutraler Leiter (null)



Schutzklasse II Lampe ohne Schutzleitung



Schutzklasse I Lampe mit Schutzleitung



Symbol für den Netzanschluss auf der Lampenseite



Symbol für den Netzanschluss auf der Hausseite

ENG

L1

Power wire (phase) brown

L

Power wire (phase) black

PE

Protective wire (yellow/green)

N

Neutral wire (blue)



Protection class II Lamp without protective conductor



Protection class I Lamp with protective conductor. Protective conductor - symbol.



Symbol for mains connection on the lamp side



Symbol for connection to the mains from the side of the house

PL

L1

Przewód prądowy (faza) brązowy

L

Przewód prądowy (faza) czarny

PE

Przewód ochronny (żółto/zielony)

N

Przewód zerowy (neutralny) niebieski



Klasa ochronna II Lampa bez przewodu ochronnego.



Klasa ochronna I Lampa z przewodem ochronnym. Przewód ochronny - symbol



Symbol Podłączenie do sieci od strony lampy



Symbol Podłączenie do sieci od strony domu